

驾驶舱准备	
起落架销&堵盖	取下
燃油量	___ 千克
旅客信号灯	接通
ADIRS	导航
气压基准	___ 调定 (左右座)

起动前	
停留刹车	___
起飞速度&推力	___ (左右座)
侧窗	关闭(左右座)
防撞灯(BEACON)	开

起动后	
防冰	___
ECAM 状态	检查
俯仰配平	___ %
方向舵配平	零位

滑行	
飞行操作	检查(左右座)
襟翼设置	形态 ___ (左右座)
雷达&预测式风切变	开/自动
发动机方式选择	___
ECAM备忘	起飞无蓝信息
-	自动刹车最大
-	旅客信号灯开
-	客舱准备就位
-	扰流板预位
-	襟翼起飞位
-	起飞形态正常

进跑道	
起飞跑道	___ (左右座)
TCAS	___
空调组件1和2	___

进近	
气压基准	___ 调定 (左右座)
旅客信号灯	接通
最低下降高度/决断高度	___
自动刹车	___
发动机方式选择	___

着陆	
ECAM 备忘	着陆无蓝信息
-	起落架放下
-	旅客信号灯开
-	客舱准备就位
-	扰流板预位
-	襟翼调定

着陆后	
雷达&预测式风切变	关

停机	
停留刹车或轮档	设置
发动机	关
机翼灯光	关
燃油泵	关

离机检查	
氧气	关
应急出口灯	关
EFB	关
电瓶	关

